

# CIMENT

www.beauregard.paris

CONSEILS DE POSE  
DES CARREAUX DE CIMENT  
BEAUREGARD

## Beauregard

STUDIO

T. + 33 (0)1 84 17 24 92

[bonjour@beauregard.paris](mailto:bonjour@beauregard.paris)

## CONSEILS DE POSE

DES CARREAUX DE CIMENT BEAUREGARD

*La technique est similaire à la pose de dalles céramiques ou grès. La pose n'est pas difficile en revanche nécessite un travail soigné opéré par un artisan qualifié. Les carreaux de ciment fabriqués de manière artisanale comme au XIXème supposent organisation et amour du travail. La pose et le traitement sont d'une importance capitale pour conférer au carreau sa beauté et sa protection.*

Préparer une chape parfaitement nivelée, en béton ou ciment auto-nivelant, réservant 22 mm de hauteur pour coller le carreau ciment.

1 - Laisser bien sécher la chape, sinon l'eau contenue dans la dalle de béton va s'évaporer à travers les carreaux ciment, déposant à sa surface des taches blanches de calcaire. Commencer par poser le centre.

2- Humidifier la face inférieure des carreaux pour faciliter l'adhérence du ciment colle.

3 - Appliquer avec régularité le ciment colle à l'aide d'un peigne à grosses dents. Encoller la chape de sol et la face inférieure du carreau. (Double encollage)

4 - Nivelier parfaitement les carreaux les uns par rapport aux autres, par pressage avec la paume de la main. (Un martelage trop énergique avec un marteau de gomme dure peut fissurer les carreaux). Nous déconseillons totalement la pose des carreaux directement sur une chape de mortier frais, ou sur une couche compactée de ciment-sable. Le résultat sera, très probablement, des dalles mal nivelées, creuses, qui se décolleront et vont se casser avec le temps.

### JOINTS :

Laisser un joint très fin (2 mm) entre chaque carreau de ciment et nivelier soigneusement les carreaux les uns par rapport aux autres.

Vous ne pourrez pas les nivelier et polir ultérieurement, comme dans le cas du Marbre. La propreté durant le travail est fondamentale ; **nettoyer immédiatement à l'éponge humide les taches et projections** de ciment. Les restes de ciment sec, peintures, etc...qui ne partent pas à la brosse et au savon peuvent s'éliminer avec un papier abrasif à l'eau grain n°160 ou du Scotch Brite.

### REMPLISSAGE DES JOINTS :

Les carreaux doivent être parfaitement nettoyé et secs. Un premier passage de bouche pore est recommandé pour ne pas tacher le carreau (type Weber, Prim Joint). Remplir le joint à la spatule avec une pâte de ciment joint fluide. Le surplus de pâte doit se nettoyer **immédiatement** avec un chiffon blanc humide et propre. Ne jamais teinter le ciment joint, ou utiliser des joints colorés, le choisir naturel (blanc ou gris) car le pigment en phase liquide se diffuserait dans les carreaux pour les tacher de façon irréversible.

### POSE EN EXTÉRIEUR :

Nous déclinons toute responsabilité sur une éventuelle dégradation de surface ou décoloration lorsque le traitement spécifique de protection en extérieur n'est pas assuré par un de nos partenaires agréés.

### À PREVOIR : ciment colle, bouche pore et joint blanc ou gris

#### ATTENTION

- \_ Indiquez des réserves sur le bordereau de livraison si les colis ou la palette arrivent endommagés
- \_ Si vous constatez des défauts sur les carreaux, merci de nous en informer par écrit dans un délai de 72 heures
- \_ La pose vaut acceptation
- \_ Aucune réclamation de qualité ne pourra être retenue après scellement
- \_ Ne jamais : poser sur chape fraîche (un test hydrométrique doit être fait), frapper au maillet ou nivelier à la batteuse
- \_ Ne jamais utiliser de l'acide, eau de javel ou spray anticalcaire
- \_ Ne jamais poser une épaisseur murale (12/14 mm) au sol